FIG. 1



FIG. 2



T0H060'55/H850

FIG. 3



09847755 "050401

TD4060'55Z4860

FIG. 4



TH060'5574860

FIG. 5




Display Viewer
600
612
Zoom
Zoom Factor
614
Contrast
616
Pixel H/W Ratio
Pixel Height (mm)
1 1
Pixel Width (mm)
0 66
618
Inter-Pixel Row Spacing
Row Spacing (mm)
0 4483
620
Inter-Pixel Column Spacing
Column Spacing (mm)
0 3263
622
Inter-Character Spacing
Character Spacing (mm)
0 3263
624
Inter-Word Spacing
2
626
Punctuation Spacing
1
628
Inter-Character Spacing
1
630
Scroll Frequency
1
632
Message Frequency
1
Scroll Message
634
Zesta Crackers
TEXT
601
Character Set 1
Character Sets
Default7X9
Default6X8
Default6X7
602
Type Display Message in the Textbox below
Text
604
Display Message
Text2
606
Cycle Through Stored Messages
Return to Main Form
636

FIG. 6

FIG. 7



D0947550.050401